## 新規見積の流れ





メーカーカタログのページを開いた状態を 想像して下さい。機種をクリックすると数量 が自動入力されます。このページで必要な機 種を全て拾ったなら「集計表に戻る」ボタン を押します。



見積データ集計表 拾い出されたサッシは集計表に集められます。 を繰り返し、図面上のサッシを全て拾 い出します。 最後に「拾い出し終了」ボタンを押します。

No	指定	表題名
1		居室用出窓 LJ型 SG障子 ユニット
2	1	居室用出窓 LJ型 SG障子 造り付
3	1	居室用出窓シャッター付 SB型 NT障子
4		居室用出窓シャッター付 SB型 CT障子
5		居室用出窓シャッター付 SB型収納付 NT障子

▲『数』 <i>つ</i> アイ↓	重の人力 V(E) 連窓関連(Y) ▶ <mark>  ↓</mark>   ■   ■   <u>』</u>	各種変更(Z) ヘルプ(H)
No	種別	呼称
1	居室用出窓LB型	LB-11909 SPセット
2	居室用出窓LB型	LB-11911 SPセット
3	居室用出窓LB型	LB-11913 SPセット
A	民会田中 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1 R-16509 SPtout

▲「見利 フマイ」	遺データ集計表 W(E) 網戸・他(Q) ■ 圏 <mark>後 え</mark> ま設株式会社 竹P	ヘルプ(日) K <u>る</u> 可邸	F2
No	種別	呼 称	
1	居室用出窓LB型	LB-16509 SPセット	
2	居室用出窓LB型	LB-16513 SPセット	



## **ガラス入力処理** 必要なガラスを選びます。

	ラスの入力							
No	✓種別	呼称	尺寸法	[G⊐-ト]	備考	ガラス	コード表	
1	居室用出窓LB型	LB-16509 SPセット	60 32	4	ブロンズ NT障子	· No	カラス名称	
2	居室用出窓LB型	LB-16513 SPセット	60 46		ブロンズNT障子	3	るミリ透明	
3	半外アングル付	7トモス2(PG)16518	60 61		フ゛ラック	4	4ミリ空	
4	半外アングル付	7トモス2(PG)16522	60 74		フ゛ラック		5 ペリ25m月 - ~ 1 12m月	



## 客掛の入力

通常、自動入力されますから何もせずに「客 掛入力終了」ボタンを押します。「この現場 だけは掛率を変更したい」、そんな場合にだ け手入力して下さい。

-1 <sup>*</sup> 客 ファ ▶	卦の入力 ル(E) ヘルプ(H) マ					
No	種別	呼 称	尺寸法	掛率	備 考	Ĩ
1	居室用出窓LB型	LB-16509 SPセット	60 32		7 ゙ロンズ NT障子	
2	居室用出窓LB型	LB-16513 SPセット	60 46		ブロンズ NT障子	
3	半外 アングル付	7ht72(PG)16518	60 61	5	フ・ラック	_
1	半外 でかんす	74472(PG)16522	60.74		フドラック	_



## 見積データの作成

と同じ画面です。内容を変更したり表紙や 明細書、注文書や作業指示書を印刷します。 「青電話」をクリックすると追加の拾い出し となります。

,見積	(データ作成						
ファイル	<ul><li>(E) 行・列の</li></ul>	編集(L) 入力処理	[1] 変更処理( <u>A</u> ) 表示(⊻) (	直引き( <u>N</u> ) そ	の他( <u>S</u> ) ヘル	Ĵ( <u>H</u> )	
88		🔳 🛃 🏫 📬 🗉	🕅 📬 👫 🖉 🍘 🚮 👬	<b>邊</b> 全色	・ トステ	4New	- 🗶 🎽
原価7	5式 •				0		003
	図面記号	種別	呼 称	尺寸法	定価	数量	単価
1		居室用出窓LB型	LB-16509 SPセット	60 32	137,400	<u>ाः</u>	95,2
2		居室用出窓LB型	LB-16513 SPセット	60 46	142,600	- R	99,9
3		半外 アングル付	7トモス2(PG)16518	60 61	47,500	- R	40,9
4		半外 アングル付	7トモス2(PG)16522	60 74	58,600	- R	50,0
5	0	*** 小 計					

終了
〔ファイル...終了〕か右上の×ボタンで の画面に戻ります。 同じ操作で の画面に戻ります。